



VISIONNEUSE LUMINEUSE

BREVETÉ S.G.D.G.

**COROR 6**

BREVETÉ S.G.D.G.

POUR VUES 6x6 EN COULEURS

### MODE D'EMPLOI

Glissez la visionneuse dans les deux fentes du boîtier, le petit ressort nickelé, qui sert d'éjecteur de cadres 7x7, orienté vers votre gauche. Pour vues non montées mettez votre pellicule entre les deux plaques de verre et introduisez les ensuite dans l'ouverture de la visionneuse. Allumez la lampe, soit en appuyant sur le bouton pour un éclairage momentané, soit en glissant la tringle vers le haut du boîtier pour une lumière permanente.

**PILES.** - Chargez le boîtier avec 3 piles rondes de 1,5 volt chacune (Dimension 6x3 cm - Piles du commerce en vente partout) et placez les selon les dessins bleus qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.

**AGRANDISSEMENT**

**LUMINOSITÉ**

**RELIEF**



---

Pour vos vues 24x36 demandez nos visionneuses **COROR I** ou **COROR II**

chez votre revendeur habituel